



Die Zählanzeige AE 504 zeichnet sich aus durch ein robustes, leichtes Design, einer versiegelten Tastatur, einem internen Akku und dem Komfort eines eingebauten Druckers. Somit ist die Anzeige die ideale Wahl für anspruchsvolle, industrielle Umgebungen, Fertigungs- oder Teilezählanwendungen.

Zusätzlich können Sie die 50mm breiten, gedruckten Etiketten mit mit Barcodes, QR-Codes, Bildern und benutzerdefinierten Logos versehen.

Der große, gut lesbare, hintergrundbeleuchtete LCD-Bildschirm verfügt über 1 Display mit 22 mm hohen Ziffern und 2 Displays mit 16 mm hohen Ziffern. Ein farbcodierter Ziffernblock ermöglicht die schnelle und einfache Auswahl aus über 1.000 PLUs oder die manuelle Eingabe von Taragewichten, Einheitsgewichten und Probengrößen.

Passen Sie Etiketten mit Logos und Barcodes mithilfe des integrierten Druckers an



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Mit dem integrierten Drucker können Sie schnell kundenindividuelle Etiketten und Barcodes erstellen
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Wählbarer Ziffernschritt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Mittelwertbildung
- Barcode- / Etikettendruck
- Kontrollwägung
- Kumulation der Zählung

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	AE 504
Leistungsbereich	Wählbar
Auflösung	1:60,000
Wägezellen (Einspeisungsspannung)	5VDC
Wägezellen (num)	8
Sensibilität	0.02uv/e
Nullbereich	+/- 20 %
Messbereich	- 20mV
Wägeeinheiten	kg, g, lb, oz
Stabilisierungszeit (sec)	2
PLU-Speicher	1006
Schnittstelle	RS-232
Justierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 22mm und 16mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen	300x170x125mm (BxTxH)
Nettogewicht	2.8kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3014011014RS-232 Kabel
3074010507RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
2050013351Bodenstativ für Anzeigegeräte
400005615Etiketten - 800 pro Rolle

Nützliches Zubehör



Anzeigestativ

Um ein eigenständiges Anzeigegerät separat von der Waage zu fixieren, bietet die Befestigung am Anzeigestativ sicheren Halt. Die robuste und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion ist einfach zu transportieren.

Bestellen

www.adamequipment.com

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

UK-8115

UK-8115©2019 Adam Equipment. DE-8023 06/11/2019