



Der GC ist ein voll funktionsfähiger abzählender Anzeiger, der eine numerische Tastatur für Stückgewicht und Probeneingaben bietet. Ein großes hintergrundbeleuchtetes Display zeigt Stückgewicht, Gesamtgewicht und Anzahl der Stücke an. Für Kontrollzählungsanwendungen, bietet GC die Möglichkeit, den Benutzer zu warnen, wenn eine vordefinierte Anzahl erreicht ist. Das solide ABS-Kunststoff-Gehäuse ist robust und leicht zu reinigen, während die Wandhalterung Flexibilität bietet. Die GC funktioniert mit einem Netzkabel oder der internen, wiederaufladbaren Batterie, wodurch sie an Orten eingesetzt werden kann, an denen Elektrizität nicht verfügbar ist.

**Dieses Auslesegerät ist ein unentbehrlicher Helfer bei der Warenbestandskontrolle und anderen Zählvorgängen im Lager**



## Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Leichte, handliche Bauweise
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- 
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Voreinstellbare Zählfunktion mit akustischem Alarm, der bei Erreichen der voreingestellten Stückmenge ertönt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung

## Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	GC
Kapazitätsumfang	Wählbar
Auflösung	1:80,000
Speisespannung Wägezellen	5VDC
Kabellänge	4 x 350ohm
Sensibilität	0.15uv/d
Nullumfang	0-10mv
Signalumfang	0-40mv
Wägeeinheiten	g, kg
Stabilisierungszeit (sec)	2
Schnittstelle	RS-232
IP-Klasse	55
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	Netz kabel / Interner Akku
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen	260x170x115mm (BxTxH)
Nettogewicht	2kg

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3052010526	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
305200001	Arbeitsschutzhaube (5er-Pack)
305200002	Arbeitsschutzhaube (10er-Pack)

## Nützliches Zubehör



**ATP Thermodrucker**  
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

## Bestellen